



ESR-7

ESR-7シリーズ 集塵ライトホルダー 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は大切に保管し、必要なときに読み返してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる『安全上のご注意』を必ず守ってください

△警告 誤った取り扱いをしたときに、使用者または第三者が死亡や重傷を負うおそれがある内容

△警告

①作業場はいつもきれいに保ってください。また、作業場の周囲の状況も考慮してください。雨中や暗所、可燃性のある液体やガスのある場所で使用しないでください。

②別紙または右の二次元コードの「安全上のご注意」を必ずお読みください。



安全上のご注意

●新旧仕様の適合表

ホルダーとカバーには新旧仕様があり、組み合わせによりカバーをカットする必要があるものや、使用できない組み合わせがあります。下記、適合表をご確認ください。

ホルダー	カバー	カバー品番	適合
集塵ホルダー (旧仕様 オレンジ色) 品番：SLSJCH	旧集塵カバー 145(4山タイプ)	SLSJC145	○
	旧集塵カバー 170(4山タイプ)	SLSJC170	○
	集塵カバー 145(6山タイプ)	SLSJC145J6	○ ※2山カット
	集塵カバー 170(6山タイプ)	SLSJC170J6	○ ※2山カット
集塵ライトホルダー (新仕様 グレー色) 品番：SLSJCHL	旧集塵カバー 145(4山タイプ)	SLSJC145	×
	旧集塵カバー 170(4山タイプ)	SLSJC170	×
	集塵カバー 145(6山タイプ)	SLSJC145J6	○
	集塵カバー 170(6山タイプ)	SLSJC170J6	○

本製品について

●用途

切粉やホコリをキャッチし、クリーンな作業ができます。

●仕様

<単品>

姿図	品名	品番	仕様
	集塵カバー 145 6山タイプ	SLSJC145J6	刃先径 135 mmまで (カバー内径 145 mm)
	集塵カバー 170 6山タイプ	SLSJC170J6	刃先径 160 mmまで (カバー内径 170 mm)
	集塵ライトホルダー	SLSJCHL	エスロックシャंक専用 ※スパーサー付属
	集塵ライトホルダー用 スパーサー	SLSP	SDS プラスシャंकの隙間調節用 ※スパーサー単品

<セット品>

姿図	品名	品番	仕様
	集塵ライトホルダー セット 145(カバー付き)	SLSJCH145STL	刃先径 135 mmまで (カバー内径 145 mm) スパーサー付属
	集塵ライトホルダー セット 170(カバー付き)	SLSJCH170STL	刃先径 160 mmまで (カバー内径 170 mm) スパーサー付属

※その他ご使用には、別売エスロックシリーズのカッターとシャंकが必要です。

※充電インパクトドライバーには取り付けできません。



ユーザーと共に歩む

株式会社 **ミヤナガ**

受注センター

受付窓口

商品お問い合わせ窓口

FAX

☎0120-81-3875

☎0120-3875-14

☎0120-3875-17

4955870-1


〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴19番地

URL <https://www.miyana.co.jp>

商品の仕様等は予告なく変更する場合があります。
最新の取説は弊社ウェブサイトをご覧ください。


使用方法について

● 各部名称




● 使用上の注意

- 作業直後の製品は高温になっている場合がありますので、保護手袋を着用し、けがをしないようにご注意ください。
- 連続的な作業により、集塵ライトホルダーが熱をもつことがあります。その場合、一旦作業を中断し、温度が下がるのを待ってご使用ください。
- 集塵カバーの隙間から、切粉やホコリがでることがあります。作業時は、保護メガネと防塵マスクを必ず着用してください。
- 被削材に対してまっすぐに穴あけを行ってください。
- 作業後は、製品に付いている切粉をきれいに清掃してください。部品の隙間などに残った切粉が固まると、装着性が悪くなることがあります。
- 表面の「新旧仕様の適合表」のように、ホルダーとカバーには適合性があります。旧タイプの集塵ホルダー（品番：SLSJCH）を集塵カバー（6山タイプ）で使用する場合は、カバーの谷間部分で2山程度カットしてください。




● 取り付け方法


- 1 集塵カバーの凸部と集塵ライトホルダーの凹部を合わせた後、回転させる。




- 2 エスロックシャンクにエスロックカッターを取り付ける。
取り付け方法の詳細は、カッターの取扱説明書をご覧ください。



- 3 集塵ライトホルダーにエスロックシャンクを差し込んでください。



- 4 エスロックシャンクを電動工具に取り付けてください。



● 取り外し方法

- 取り外しは、取り付けと逆の手順です。
- 取り外す時は、スペーサーやカッターなど部品の落下にご注意ください。
 - 電動工具を上に向けた状態で脱着操作を行うと、部品が落下するリスクが軽減します。